

# Montážny návod

## Princíp funkcie / montáž

- FNA II s plochou hlavou je vhodná pre prievlačnú montáž.
- Natíková kotva FNA II sa aktivuje zaťažením. Kužel na tele kotvy je vtiahnutý do rozperného klipu, ktorý sa následne zaprie o stenu vyvrtaného otvoru.
- Montážne prípravky:  
FNA S-SBO na nasadenie na vrták o priemere 6 mm, FNA S-SDS na upevnenie do vrtacích kladív SDS Plus, vhodný pre sériovú montáž, FNA S-H pre manuálne upevnenie montážnych profilov.

## Inštalácia FNA II

